

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előszó	1-1
II. A Print Server Card ismertetése	2-1
Paraméterek konfigurálása	2-2
Támogatott funkciók	2-5
Funkció	2-5
III. Telepítés Windows környezetben	3-1
Nyomtatás TCP/IP használatával Windows 95/98/Me környezetben	3-3
A hálózat beállítása	3-3
A Print Server Card beállítása	3-4
Az SC-Print2000 LPR portjának hozzáadása	3-6
Az SC-Print2000 IPP portjának hozzáadása	3-8
Nyomtatás TCP/IP használatával Windows NT 4.0 alatt	3-10
A hálózat beállítása	3-10
A Print Server Card beállítása	3-12
Nyomtatás LPR használatával Windows NT 4.0 alatt	3-14
Nyomtatás TCP/IP használatával Windows 2000/XP alatt	3-15
A hálózat beállítása	3-15
A Print Server Card beállítása	3-16
A készülék a nyomtatáshoz szabványos TCP/IP portot használ Windows 2000/XP alatt.	3-18
Nyomtatás LPR használatával Windows 2000/XP alatt	3-22
A Windows 2000/XP IPP portjának hozzáadása	3-24
Nyomtatás NetBEUI használatával Windows 95/98/Me alatt	3-26
A hálózat beállítása	3-26
A Print Server Card beállítása	3-27
Nyomtató hozzáadása	3-28

Nyomtatás NetBEUI használatával Windows NT 4.0 alatt	3-29
A hálózat beállítása	3-29
A Print Server Card beállítása	3-30
Nyomtató hozzáadása	3-31
Nyomtatás NetBEUI használatával Windows 2000 alatt	3-32
A hálózat beállítása	3-32
A Print Server Card beállítása	3-33
Nyomtató hozzáadása	3-34
 IV. Használat NetWare környezetben	4-1
Nyomtatás NetWare-rel	4-2
A nyomtatási kiszolgáló mód	4-2
A távoli nyomtató mód	4-3
Nyomtatás NetWare 5/4.x környezetben	4-4
Beállítás NDS környezetben	4-4
Beállítás Kötés környezetben	4-16
Nyomtatás fájlkiszolgálón keresztül	4-22
Nyomtatás NetWare 3.x környezetben	4-23
A fájlkiszolgáló és a Print Server Card beállítása	4-23
Nyomtatás fájlkiszolgálón keresztül	4-29
 V. Használat Macintosh környezetben	5-1
Nyomtatás Macintosh alatt	5-2
A PSC Setup Utility telepítése és betöltése	5-2
General konfiguráció	5-6
Az AppleTalk konfigurálása	5-7
A nyomtató és a nyomtatás beállítása	5-8
Egyéb protokollok konfigurálása	5-10
TCP/IP konfigurálása	5-10
NetWare konfigurálása	5-11
NetBEUI konfigurálása	5-13

VI. Használat UNIX környezetben	6-1
A gazdagépek fájl (hosts file) konfigurálása	6-2
Nyomtatás az LPD segítségével	6-3
Használat Solaris 2.6 környezetben	6-4
Használat Solaris 2.3x - 2.5x környezetben	6-6
Használat HP-UX 9.x és 10.x környezetben	6-8
Használat AIX 4.x.x környezetben	6-10
Használat BSD UNIX környezetben	6-12
Nyomtatás FTP használatával	6-14
 VII. A Print Server Card felhasználói szoftvere	7-1
A Print Server Card felhasználói szoftver indítása	7-2
Print Server Card Gyorstelepítő	7-4
Print Server Card Standard telepítő	7-5
A NICManager betöltése	7-6
IP cím manuális konfigurálása	7-10
General konfiguráció	7-11
TCP/IP konfigurálása	7-12
A NetWare konfigurálása	7-14
Az AppleTalk konfigurálása	7-17
A NetBEUI konfigurálása	7-18
A beállítás jóváhagyása	7-19
Rendszerállapot-felügyelő	7-20
NetWare objektumok kezelése	7-21
A NICManager beállítása	7-23
Az SC-Print2000 telepítése	7-25
Az SC-Print2000 telepítése	7-25
SC-Print2000 LPR port hozzáadása	7-26
SC-Print2000 IPP port hozzáadása	7-27
Nyomtató illesztőprogram beállítása	7-29

VIII. Hibaelhárítás	8-1
Problémák a telepítés során	8-2
Problémák Windows környezetben (TCP/IP)	8-2
Problémák Windows környezetben (NetBEUI)	8-2
Problémák NetWare környezetben	8-3
Problémák Macintosh környezetben	8-4
 Melléklet	 1
IP cím megadása DHCP/BOOTP/RARP/ARP használatával	2
IP cím megadása DHCP használatával (Windows NT 4.0)	2
IP cím megadása DHCP használatával (Windows 2000)	4
IP cím megadása BOOTP használatával	6
IP cím megadása RARP használatával	7
IP cím megadása ARP használatával	8
A NetBEUI	10
A TELNET	12