

Hálózati nyomtatás beállítási útmutató



TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÚTMUTATÓRÓL	2
HÁLÓZATI NYOMTATÁS FUNKCIÓ	3
A HÁLÓZATI NYOMTATÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA ELŐTT	4
• A készüléken megadandó beállítások	4
• Az elsődleges egység nyomtató-illesztőprogramjának telepítése	5
A HÁLÓZATI NYOMTATÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA	6
• Feladat tárolása az elsődleges egységen a számítógépről	6
• Az elsődleges egységen tárolt feladat nyomtatása/törlése másodlagos egységről	8

AZ ÚTMUTATÓRÓL

Az útmutató a hálózati nyomtatás funkció használati módját mutatja be.

Megjegyzések

- A kézikönyvben szereplő magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön járatos a Windows vagy Mac OS rendszerű számítógépe használatában.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vonatkozó információkhoz olvassa el az operációs rendszer használati utasítását, vagy alkalmazza az online Sűgó funkciót.
- A képernyők és eljárások jelen kézikönyvben szereplő ismertetése Windows® környezetben elsősorban Windows® 8.1, míg Mac OS környezetben elsősorban Mac OS X 10.10 rendszerre vonatkoznak. A képernyők az operációs rendszer verziójától függően eltérőek lehetnek.
- A kézikönyv elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben valamilyen észrevétele vagy aggálya van a kézikönyvvel kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.


Figyelem!

- A kézikönyv tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- A kézikönyvben olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

- A kézikönyvben látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.
- A kézikönyvben szereplő magyarázatok a szoftver amerikai angol nyelvű és észak-amerikai verziója alapján készültek. A más országokhoz és régiókhoz készült szoftverek némileg eltérhetnek az észak-amerikai verziótól.
- A kézikönyvben látható érintőpanel, illusztrációk és beállítási képernyők csupán referenciaként szolgálnak. Ezek a típustól, az elérhető funkcióktól, az alapértelmezéshez képest módosított beállításoktól, illetve az országtól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A kézikönyvben színes nyomtató használatát vettük alapul. Előfordulhat, hogy fekete-fehér nyomtató használata esetén bizonyos magyarázatok nem relevánsak.

HÁLÓZATI NYOMTATÁS FUNKCIÓ

Ha a hálózati nyomtatás funkciót támogató több készülék található azonos hálózaton, a hálózati nyomtatás funkcióval adatokat menthet az elsődleges egységként beállított készülékre, majd a másodlagos egységként beállított készülékről nyomtathatja ki a mentett adatokat (több másodlagos egység is beállítható).



A nyomtatás indítása funkciót támogató típusok esetében, illetve az egy elsődleges egységgel vezérelhető másodlagos egységek számával kapcsolatban a viszonteladótól kaphat felvilágosítást.



- Ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett, csak a bejelentkezett felhasználó feladatai nyomtathatók.
- Ha a nyomtatási környezetben különböző típusok üzemelnek, előfordulhat, hogy bizonyos nyomtató-illesztőprogramok nem az elvárt eredményt produkálják.

A HÁLÓZATI NYOMTATÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA ELŐTT

Ez a rész azokat a beállításokat ismerteti, amelyeket a hálózati nyomtatás funkció használatához konfigurálni kell.

A készüléken megadandó beállítások

A hálózati nyomtatás funkció használatához a következő beállításokat konfigurálni kell a készüléken. (Ez rendszergazda jogosultságot igényel.)

Rendszerbeállítások

Koppintson a készülék érintőpanelén lévő [Beállítások] gombra, és jelentkezzen be rendszergazda jogosultsággal. Koppintson a [Rendszer beállítások] > [Nyomtató beállítások] > [Nyomtatás elindításának beállításai] menüpontra, és adja meg a beállításokat. A rendszerbeállításokat lásd: Felhasználói kézikönyv.

Elem	Beállítások
• Nyomtatás indítása	Válassza ki az [Engedélyezés] lehetőséget.
• Kapcsolódási kód	Adja meg az elsődleges és a másodlagos egység közötti hitelesítéshez használni kívánt kódot. Ez legfeljebb 32 alfanumerikus karakterből állhat. Feltétlenül azonos kódot adjon meg az elsődleges és a másodlagos egységen. A kód megadása kihagyható.
• Elsődleges egység/Másodlagos egység beállítása	Válassza ki a hálózati nyomtatási feladatok mentésére szolgáló készüléket az [Elsődleges egység] menüpontban. Válassza ki a nyomtatáshoz használandó készüléket a [Másodlagos egység] menüpontban.
• Kötelező hitelesítés a mentésnél (Az [Elsődleges egység] kiválasztása esetén)	Válassza ki, hogy szükség van-e hitelesítésre a hálózati nyomtatási feladatok elsődleges egységként működő készüléken történő tárolásához. Ha az elsődleges egység felhasználói hitelesítési beállítása le van tiltva, a feladatokat a rendszer az [Engedélyezés] beállítás esetén is hitelesítés nélkül menti.
• Az elsődleges egység címe (A [Másodlagos egység] kiválasztása esetén)	Adja meg az elsődleges egység IP-címét vagy gazdanevét.
• Portsám	Állítsa be az elsődleges és a másodlagos egységen a hálózati nyomtatáshoz használt port számát. Feltétlenül azonos számot állítson be az elsődleges és a másodlagos egységen. (Az alapértelmezett portsám az "53000", és nincs rá különösebb szükség, hogy megváltoztassa.)
• Alapértelmezett beállítások	
• F/F nyomt.	Az [Engedélyezés] lehetőség kiválasztása esetén az [F/F nyomt.] engedélyezett a hálózati nyomtatási feladat nyomtatási képernyőjén.
• Adatok nyomtatása és törlése	Az [Engedélyezés] lehetőség kiválasztása esetén az [Adatok nyomtatása és törlése] engedélyezett a hálózati nyomtatási feladat nyomtatási képernyőjén.
• A tárolt adatok törlése megadott idő után	Válassza ki, hogy a tárolt hálózati nyomtatási feladatokat meghatározott idő elteltével automatikusan törölje-e a rendszer. Az [Engedélyezés] lehetőség kiválasztása esetén a "Napok" menüpontban beállított számú nappal ezelőtt tárolt feladatok automatikusan törölődnek.
• Napok	"A tárolt adatok törlése megadott idő után" lehetőség engedélyezése esetén állítsa be, hány napig tárolja a rendszer a feladatokat.
• HDD állapota	A merevlemez-meghajtó használati állapotát jeleníti meg.
• Mindent töröl (Az [Elsődleges egység] kiválasztása esetén)	Ha a készülék elsődleges egységként működik, válassza ezt a beállítást az összes hálózati nyomtatási feladat törléséhez.

A készülék IP-címének javítása

Ha a készüléket DHCP-környezetben használja, a készülék IP-címe megváltozhat. Ez esetben nem tud hálózati nyomtatási információt küldeni a készülékre.


A hálózati nyomtatás ikonjának felvétele a Kezdő képernyőre



Hajtsa végre ezeket a lépéseket, miután engedélyezte a hálózati nyomtatás funkciót a beállítási módban (rendszergazda).


► [Rendszerbeállítások \(4. oldal\)](#)

1




A műveleti panelen kattintson a [Kezdő képernyő szerkesztése] gombra.

2



Kattintson egy gyorsbillentyű nélküli helyre kezdő képernyő szerkesztése módban.

3



Kattintson a [Nyomtatás indítása] gombra.

4

A műveleti panelen kattintson a [Kilépés: Saját Szerk Mód] gombra.

Ezzel kilép a Kezdő képernyő szerkesztése módból, és visszatér a kezdő képernyőre.

Az elsődleges egység nyomtató-illesztőprogramjának telepítése

Telepítse az elsődleges egység nyomtató-illesztőprogramját a számítógépre. Az illesztőprogram telepítésére vonatkozó műveletsorhoz lásd: Szoftvertelepítési útmutató.

A HÁLÓZATI NYOMTATÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Ez a rész a feladatok elsődleges egységen történő tárolási módját, valamint a feladatok másodlagos egységen történő kiválasztási és nyomtatási módját ismerteti.


Feladat tárolása az elsődleges egységen a számítógépről

Ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett a készüléken, a nyomtatáshoz meg kell adnia a felhasználói adatait (bejelentkezési név, jelszó stb.) a nyomtató-illesztőprogram beállítási képernyőjén.* A beállítások leírását megtalálja a nyomtató-illesztőprogram Súgójában.

*A szükséges felhasználói adatok az engedélyezett hitelesítési módtól függően változók. Kérjen felvilágosítást a készülék rendszergazdájától.

Windows környezetben

1




Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram tulajdonságainak ablakát.

(1) Válassza ki az elsődleges egység nyomtató-illesztőprogramját.

(2) Kattintson a [Beállítások] gombra.

2



Adja meg a hálózati nyomtatás funkció beállításait.

(1) Kattintson a [Feladatkezelés] fülre.

(2) Jelölje be a [Nyomtatás indítása] jelölőnégyzetet ☒.

(3) Adja meg a szükséges felhasználói adatokat.

Bővebb információért lásd: Felhasználói kézikönyv.



- A hálózati nyomtatás funkció nem használható a dokumentumtárolás funkcióval egy időben.
- A példányszám és a színmód nyomtatáskor módosítható.
- Ahhoz, hogy a hálózati nyomtatás funkció mindig be legyen kapcsolva, jelölje be a [Nyomtatás indítása] jelölőnégyzetet ☒ a nyomtató-illesztőprogram [Konfiguráció] fülének [Nyomtatási rend] részén.
- Ha az elsődleges egység szabad tárhelye kevesebb, mint 10 MB, nem tárolja a feladatot. Törölje a felesleges feladatokat, és nyomtasson újra.

3



Válassza ki a szükséges nyomtatási beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra

4

Indítsa el a nyomtatást.



Ellenőrizze a nyomtatáshoz használt papírméretet és papírtípust.

Olyan papírméretet és papírtípust használjon, amelyet támogat a nyomtató.


Ha nem támogatott papírméretet és papírtípust választ, előfordulhat, hogy a nyomtatás sikertelen lesz.

Mac OS környezetben

1

Az alkalmazásban a **[File]** menüből válassza ki a **[Print]** opciót. Győződjön meg róla, hogy a készülék nyomtatónevét választja ki.

2



Adja meg a hálózati nyomtatás funkció beállításait.

(1) Válassza ki a **[Job Handling]** lehetőséget.

(2) Kattintson a **[Retention]** elemre.

(3) Jelölje be a **[Print Release]** jelölőnégyzetet ☒.

(4) Kattintson az **[Authentication]** elemre, és szükség szerint adja meg a felhasználói adatait.

Ha a felhasználói hitelesítés nem engedélyezett, ez a lépés kihagyható.

Bővebb információért lásd: Felhasználói kézikönyv.

(5) Válasszon ki minden egyéb szükséges nyomtatási beállítást, majd kattintson a **[Print]** gombra.



- A hálózati nyomtatás funkció nem használható a dokumentumtárolás funkcióval egy időben.
- A példányszám és a színmód nyomtatáskor módosítható.
- Ha az elsődleges egység szabad tárhelye kevesebb, mint 10 MB, nem tárolja a feladatot. Törölje a felesleges feladatokat, és nyomtasson újra.

3

Indítsa el a nyomtatást.

Az elsődleges egységen tárolt feladat nyomtatása/törlése másodlagos egységről


Ez a rész a tárolt feladatok másodlagos egységen történő nyomtatási és törlési módját ismerteti.

1

A Kezdő képernyőn kattintson a [Nyomtatás indítása] gombra.

- Megjelenik az elsődleges egységen tárolt feladatok listája.
- Ha az elsődleges egység hálózati tápellátása nincs bekapcsolva, egy üzenet jelenik meg, és nem tekintheti meg a tárolt feladatokat.

2



Nyomtassa ki vagy törölje a kijelölt feladatot.

(1) Kattintson a nyomtatni vagy törölni kívánt feladatra. Ezzel kijelöli a jelölőnégyzetet ☒.

Több feladatot is kijelölhet.

Az összes feladatot az [Összes kivál.] gombbal jelölheti ki.

(2) Adja meg a nyomtatási beállításokat.

- Ha nyomtatás után törölni kívánja a feladatot az elsődleges egységről, jelölje be az [Adatok nyomtatása és törlése] jelölőnégyzetet ☒.
- A feladat törlése esetén ez a lépés nem szükséges.

(3) Indítsa el a nyomtatást vagy a törlést.

A feladat törlése esetén megjelenik egy megerősítő képernyő. A törléshez válassza az [Igen] lehetőséget.



Ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett, csak a bejelentkezett felhasználó nyomtatási feladatai láthatók.



- Ha a másodlagos egység fekete-fehér nyomtató, a(z) [F/F nyomt.] nem jelenik meg, és a színesben mentett feladatokat is fekete-fehérben fogja nyomtatni a gép.
- Ha a másodlagos egység színes nyomtató, a fekete-fehérben mentett feladatok nyomtatása akkor is fekete-fehérben történik, ha nem jelölte be a(z) [F/F nyomt.] jelölőnégyzetet ☒.
- Ha olyan beállítást, például tűzést választott ki, amely nem hajtható végre, mert a másodlagos egység nem rendelkezik a szükséges kiegészítővel, a beállítást a rendszer figyelmen kívül hagyja.
- Ha a kijelölt feladat PS fájl, a rendszer csak akkor nyomtatja ki a feladatot, ha a másodlagos egység támogatja a PS fájlnyomtatást.

